

PROTECTOR DE ESQUINAS MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente las instrucciones y consérvelas para su uso posterior.

El incumplimiento de las instrucciones puede perjudicar la función de seguridad.

ADVERTENCIAS!

El protector de esquinas no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Este artículo es una ayuda para proteger a su hijo y no sustituye la necesidad de supervisión.

Utilice el artículo sólo para el fin previsto.

Si encuentra defectos, no utilice el artículo.

Asegúrese de que el protector de esquinas está bien colocado comprobando su ajuste con regularidad.

Este artículo puede ofrecer protección a niños de hasta 24 meses aproximadamente. No subestime las capacidades de su hijo ni los saltos en su desarrollo.

No utilice el producto sobre objetos con superficies débiles o fácilmente desprendibles.

Hoffenbach no asume ninguna responsabilidad si la superficie pudiera resultar dañada y no sustituirá el producto en caso de daños.

MONTAJE

Para minimizar el riesgo de lesiones, se recomienda el montaje en los bordes superior e inferior de la mesa.

Limpie el mueble de suciedad, polvo, etc., y aplique el protector de esquinas en el lugar designado, presionando firmemente durante 60 segundos. Recomendamos dejar reposar el protector de esquinas durante 24h.

EXTRACCIÓN DEL PROTECTOR DE ESQUINAS

Sujete ambos extremos del protector de esquinas y tire lenta y firmemente de ambos extremos hacia el centro. Si quedan restos de adhesivo en las superficies de madera, aplique ligeramente aceite vegetal con la yema del dedo realizando movimientos circulares para disolver el residuo y, a continuación, limpie la zona con una toalla de papel. Si quedan residuos, repita el proceso. En otras superficies, como cristal o metal, también puede utilizar alcohol para eliminar los residuos. No obstante, pruebe antes la superficie para asegurarse de que el alcohol no la daña. Recomendamos no utilizar alcohol en superficies de madera.

CUIDADO

Limpie la superficie con un paño húmedo. No utilice jabón, alcohol ni otros productos de limpieza. A continuación, vuelva a limpiar con un paño seco. Mantenga el protector seco y sin aceite.

Este manual de instrucciones se aplica al siguiente número de modelo: 300201, 300202, 300203

Marca: Hoffenbach

Dimensiones del paquete: 18,5 x 12,2 x 2,4 cm

Peso: 70 g

Contenido de la entrega: 12x Protector de esquinas

Viktor Bulchak

Empresario individual

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Alemania

Correo electrónico: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net