

INSTRUCCIONES DE USO PROTECTOR DE BORDES

Lea atentamente las instrucciones de uso y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de las instrucciones puede perjudicar la función de seguridad.

ATENCIÓN

El protector de bordes no es un juguete - manténgalo fuera del alcance de los niños.

Este artículo es una ayuda para proteger a su hijo - no sustituye el deber de supervisión de los adultos.

Utilice el artículo únicamente para los fines previstos.

Si observa algún defecto, no lo utilice.

Compruebe periódicamente que está bien sujeto.

Este producto puede proteger a niños de hasta 24 meses aproximadamente. No subestime las capacidades y los saltos evolutivos de su hijo.

No utilice el producto sobre objetos con una superficie débil o fácilmente desprendible.

Hoffenbach no asume ninguna responsabilidad si la superficie resulta dañada y no sustituirá el producto en caso de que se produzcan daños.

MONTAJE DEL PROTECTOR DE ESQUINAS

Para minimizar el riesgo de lesiones, se recomienda montar el protector de esquinas en el borde superior e inferior de la mesa.

1. Limpie la superficie con un paño seco.
2. Compruebe si el protector de esquinas es adecuado para la esquina de su mesa/estantería.
3. Aplique las tiras adhesivas 3M al protector de esquinas.
4. Retire la lámina superior de la tira adhesiva.
5. Presione firmemente todos los lados del protector de esquinas sobre la zona deseada de la mesa durante 60 segundos.
6. Deje reposar el protector de esquinas durante 24 horas. El adhesivo debe secarse bien para conseguir el mejor rendimiento de adhesión posible.

MONTAJE DE LA PROTECCIÓN DE BORDE

1. En primer lugar, instale las cantoneras en todas las esquinas siguiendo las instrucciones anteriores.
2. Mida la distancia del borde entre dos cantoneras y corte un trozo adecuado de la cantonera con un cuchillo para moquetas o unas tijeras.
3. Limpie la superficie del borde con un paño seco.
4. Corte también la cinta adhesiva 3M a medida: dos tiras por protector de cantos. Pega ahora una tira de cinta adhesiva 3M en el interior de cada protector de cantos.
5. Retira la protección adhesiva y endereza el protector de cantos.
6. Presione firmemente ambos lados del protector de cantos en toda su longitud durante 60 segundos.

QUITE

Protector de esquinas: Sujete ambos extremos del protector de esquinas y tire lenta y firmemente de ambos extremos hacia el centro. *Protección de los bordes:* Sujete un extremo del protector de bordes y tire de él lentamente y con firmeza hacia el otro extremo. Si quedan restos de adhesivo en la madera, utilice un poco de aceite vegetal y la yema del dedo con movimientos circulares hasta que los restos de adhesivo se hayan desprendido. Ahora utilice una toalla de papel para eliminar todos los residuos. Si aún quedan residuos, repita el proceso. En otras superficies, como cristal o metal, también puedes utilizar alcohol para eliminar los residuos. No obstante, pruebe primero la superficie para asegurarse de que el alcohol no la daña. No recomendamos utilizar alcohol en superficies de madera.

CUIDADO

Limpie la superficie con un paño húmedo. No utilice jabón, alcohol ni otros productos de limpieza. A continuación, vuelva a limpiar con un paño seco. Mantenga la protección seca y sin aceite.

Estas instrucciones de uso se aplican a los siguientes números de modelo: 300101, 300102, 300103

Marca: Hoffenbach

Dimensiones del embalaje: 35 x 29,6 x 3,1 cm

Peso del artículo: 400 g

Volumen de suministro: parachoques de 6,2 metros, 8 protectores de esquinas

Viktor Bulchak

Empresa individual

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Alemania

Correo electrónico: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net