

Bedienungsanleitung für Steckdosenschutz

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Verwendung sorgfältig durch, um die Sicherheitsfunktion des Produkts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Nachschlagezwecke auf. Das Nichtbeachten der Hinweise kann die Sicherheitsfunktion beeinträchtigen.

Anleitung zur Montage

1. Unterbrechen Sie den Stromkreis.
2. Reinigen Sie die Steckdose von etwaigen Verschmutzungen.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Steckdosensicherung.
4. Drücken Sie die Steckdosensicherung mindestens 60 Sekunden lang fest in die Steckdose.
5. Warten Sie 24 Stunden ab.
6. Bevor Sie den Stromkreis aktivieren, überprüfen Sie bitte die Funktion des Steckdosenschutzes. Schalten Sie den Stromkreis nach der Überprüfung der Funktionalität wieder ein.

Verwendung

1. Entsperren Sie die Sicherung, indem Sie den Stecker mit beiden Stiften in die Steckdose stecken und ihn gemäß der Pfeilrichtung auf der Sicherung drehen.
 2. Sobald die Sperre aufgehoben ist, kann der Stecker vollständig in die Steckdose eingeführt werden.
- Achtung! Bei regelmäßiger Verwendung bitte die Funktion regelmäßig überprüfen.

Demontage

1. Unterbrechen Sie den Stromkreis.
2. Erwärmen Sie die Steckdosensicherung mit einem Föhn für 60 Sekunden.
3. Entfernen Sie den Steckdosenschutz vorsichtig mit einem stumpfen, nicht leitenden Gegenstand. Seien Sie dabei vorsichtig, um die Steckdose nicht zu beschädigen.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Steckdosensicherung nur zu dem vorgesehenen Zweck. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Dieser Artikel kann Kindern bis zu einem Alter von etwa 24 Monaten Schutz bieten. Berücksichtigen Sie die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes. Wenn Ihr Kind in der Lage ist, die Steckdosensicherung eigenständig zu bedienen, sollte diese nicht weiter verwendet werden.
- Der Artikel muss fachmännisch montiert werden. Holen Sie sich im Zweifel Hilfe von entsprechendem Fachpersonal.
- Bewahren Sie die Steckdosensicherung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Der Sicherheitsartikel ist kein Spielzeug.
- Prüfen Sie Stecker und Steckdosenschutz regelmäßig, ob diese noch richtig sitzen. Lockersitzende Stecker stellen eine Brandgefahr dar.
- Verwenden Sie die Steckdosensicherung nicht, falls Sie Mängel oder Verfärbungen feststellen.
- Der Sicherheitsartikel ist nur für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen geeignet. Jede Steckdosensicherung ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, da die Klebestreifen nach dem Ablösen keinen festen Halt mehr gewährleisten.
- Diese Sicherung dient als Hilfsmittel für Ihr Kind und ersetzt nicht die Aufsichtspflicht. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt in der Nähe elektrischer Geräte oder Installationen.
- Jeder Steckdosenschutz darf nur einmal verwendet werden, da die Klebestreifen nach dem Lösen keinem festen Halt mehr garantieren.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Deutschland
E-Mail: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Modellnummer: 400300
Marke: Hoffenbach
Verpackungsabmessungen: 19,9 x 13,9 x 1 cm
Artikelgewicht: 70 g
Lieferumfang: 20x Steckdosenschutz