

Bruksanvisning för skydd av uttag

Läs denna bruksanvisning noggrant före installation och användning för att säkerställa produktens säkerhetsfunktion. Förvara dessa instruktioner för framtida referens. Om anvisningarna inte följs kan säkerhetsfunktionen försämrast.

Instruktioner för installation

1. Slå av strömmen.
2. Avlägsna eventuell smuts från uttaget.
3. Avlägsna skyddsfilmen från baksidan av uttagssäkringen
4. Tryck in uttagssäkringen ordentligt i uttaget under minst 60 sekunder.
5. Vänta 24 timmar.
6. Kontrollera uttagsskyddets funktion innan du aktiverar kretsen. Slå på kretsen igen efter kontroll av funktionen.

Användning

1. Lås upp säkringen genom att föra in kontakten med båda stiftarna i uttaget och vrida den enligt pilens riktning på säkringen.
 2. Så snart låset har släppts kan kontakten sättas in helt i uttaget.
- Varning! Vid regelbunden användning, kontrollera funktionen regelbundet.

Demontering

1. Bryt strömkretsen.
2. Värm uttagssäkringen med en hårtork i 60 sekunder.
3. Ta försiktigt bort uttagsskyddet med ett trubbigt, icke-ledande föremål. Var försiktig så att du inte skadar uttaget.

Säkerhetsanvisningar

- Använd endast uttagsskyddet för det avsedda ändamålet. Beakta säkerhetsanvisningarna.
- Denna produkt kan skydda barn upp till en ålder av ca 24 månader. Ta hänsyn till ditt barns förmågor och utvecklingssteg. Om ditt barn kan använda uttagssäkringen självständigt ska den inte längre användas.
- Produkten måste installeras av en fackman. Om du är osäker, ta hjälp av lämpliga specialister.
- Förvara uttagssäkringen utom räckhåll för barn. Säkerhetsartikeln är ingen leksak.
- Kontrollera regelbundet att stickproppar och uttagsskydd fortfarande sitter fast ordentligt. Lösa stickproppar utgör en brandrisk.
- Använd inte uttagssäkringen om du upptäcker några defekter eller missfärgningar.
- Säkerhetsartikeln är endast lämplig för hushållsbruk inomhus. Varje uttagssäkring är avsedd för engångsbruk, eftersom de självhäftande remsorna inte längre garanterar ett fast grepp när de har tagits bort.
- Denna säkerhetsanordning är ett hjälpmedel för ditt barn och ersätter inte tillsynsskyldigheten. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt i närheten av elektriska apparater eller installationer.
- Varje uttagsskydd får endast användas en gång, eftersom de självhäftande remsorna inte längre garanterar ett fast grepp när de har avlägsnats.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Tyskland
E-post: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Modellnummer: 400300
Varumärke: Hoffenbach
Förpackningens mått: 19,9 x 13,9 x 1 cm
Artikelvikt: 70 g
Leveransomfattning: 20x uttagsskydd