

Instrukcja obsługi zabezpieczenia gniazdka

Przed instalacją i użytkowaniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić bezpieczne działanie produktu. Instrukcję należy zachować na przyszłość. Nieprzestrzeganie instrukcji może negatywnie wpłynąć na działanie funkcji bezpieczeństwa.

Instrukcja instalacji i obsługi

1. Włóż bezpiecznik do gniazda. Gniazdo jest zabezpieczone!
2. Włóż wtyczkę do większych otworów w pokrywie gniazda.
3. Obróć ją w kierunku mniejszych otworów, a następnie wyciągnij.
4. Gniazdo może być ponownie używane.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Gniazdka elektrycznego należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Ten produkt może chronić dzieci w wieku do około 24 miesięcy. Należy wziąć pod uwagę możliwości i postępy rozwojowe dziecka. Gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie obsługiwać zabezpieczenie gniazdka, nie należy go już używać.
- Produkt musi być prawidłowo zainstalowany. W razie wątpliwości należy skorzystać z pomocy odpowiednich specjalistów.
- Bezpiecznik gniazdka należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Bezpiecznik nie jest zabawką.
- Należy regularnie sprawdzać wtyczki i bezpieczniki gniazd, aby upewnić się, że są prawidłowo osadzone. Luźne wtyczki stwarzają zagrożenie pożarowe.
- Artykuł zabezpieczający nadaje się wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.
- Nie używaj zabezpieczenia gniazda, jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub odbarwienia.
- To urządzenie zabezpieczające służy jako pomoc dla dziecka i nie zastępuje obowiązku nadzoru. Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez nadzoru w pobliżu urządzeń elektrycznych.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Niemcy
E-Mail: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Numer modelu: 400102, 400204
Marka: Hoffenbach
17,5 x 14,5 x 1,5 cm
Waga produktu: 70 g
Zakres dostawy: 20x osłon gniazd