

Bruksanvisning för uttagsskyddet

Läs dessa instruktioner noggrant före installation och användning för att säkerställa produktens säkerhetsfunktion. Spara dessa instruktioner för framtida referens. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan försämra säkerhetsfunktionen.

Installations- och bruksanvisning

1. Sätt i säkringen i uttaget. Uttaget är säkrat!
2. Sätt i kontakten i de större öppningarna i uttagskåpan.
3. Vrid den i riktning mot de mindre öppningarna och dra sedan ut den.
4. Uttaget kan användas igen.

Säkerhets instruktioner

- Använd endast uttagsskyddet för dess avsedda ändamål. Följ säkerhetsinstruktionerna.
- Den här produkten kan skydda barn upp till cirka 24 månaders ålder. Ta hänsyn till ditt barns förmågor och utvecklingsprång. När ditt barn kan använda uttagsskyddet självständigt ska det inte längre användas.
- Produkten måste installeras korrekt. Om du är osäker, ta hjälp av lämpliga specialister.
- Förvara eluttagets säkring utom räckhåll för barn. Säkringen är ingen leksak.
- Kontrollera regelbundet stickproppar och säkringar för att säkerställa att de sitter korrekt. Lösa pluggar utgör en brandrisk.
- Säkerhetsartikeln är endast lämplig för inomhusbruk.
- Använd inte uttagsskyddet om du märker några defekter eller missfärgning.
- Denna säkerhetsanordning fungerar som ett hjälpmedel för ditt barn och ersätter inte tillsynsplikten. Lämna aldrig ditt barn utan tillsyn nära elektriska apparater eller utrustning.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Tyskland
E-post: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Modellnummer: 400102, 400204
Varumärke: Hoffenbach
17,5 x 14,5 x 1,5 cm
Produkt vikt: 70 g
Leveransomfång: 20x uttagsskydd