

GEBRAUCHSANLEITUNG ECKENSCHUTZ

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Das Nichtbeachten der Hinweise kann die Sicherheitsfunktion beeinträchtigen.

ACHTUNG!

Der Eckenschutz ist kein Spielzeug – bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieser Artikel ist ein Hilfsmittel zum Schutz Ihres Kindes – er ersetzt nicht die Aufsichtspflicht durch Erwachsene.

Verwenden Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck.

Stellen Sie Mängel fest, verwenden Sie den Artikel nicht.

Überprüfen Sie regelmäßig den festen Halt.

Dieser Artikel kann für Kinder bis zu einem Alter von ca. 24 Monaten Schutz bieten. Unterschätzen Sie nicht die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes.

Verwenden Sie das Produkt nicht auf Objekten mit schwacher oder leicht entfernbarer Oberfläche.

Hoffenbach übernimmt keine Haftung, falls die Oberfläche beschädigt werden könnte und ersetzt das Produkt bei entstandenen Schäden nicht.

MONTAGE

Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, wird die Montage an der oberen und unteren Tischkante empfohlen. Möbelstück von Schmutz, Staub etc. befreien und den Eckenschutz auf der dafür vorgesehenen Stelle aufbringen und für 60 Sekunden fest andrücken. Wir empfehlen den Eckenschutz für 24h ruhen zu lassen.

ENTFERNEN DES ECKENSCHUTZES

Ergreifen Sie beide Enden des Eckenschutzes und ziehen Sie langsam und stetig beide Enden Richtung Mitte. Sollten Kleberückstände auf Holz bleiben, nutzen Sie etwas Pflanzenöl und Ihre Fingerspitze in kreisenden Bewegungen, bis die Kleberückstände sich gelöst haben. Nun benutzen Sie ein Papiertuch, um alle Rückstände aufzunehmen. Wenn noch Rückstände vorhanden sind, wiederholen Sie den Vorgang. Auf anderen Oberflächen wie Glas/Metall können Sie auch Alkohol nutzen, um die Rückstände zu entfernen. Testen Sie jedoch vorher an der Oberfläche, ob der Alkohol die Oberfläche nicht beschädigt. Wir empfehlen, keinen Alkohol auf Holzoberflächen zu verwenden.

PFLEGE

Wischen Sie mit einem feuchten Tuch die Oberfläche ab. Verwenden Sie keine Seife, Alkohol oder andere Reinigungsmittel. Danach nochmal mit einem trockenen Tuch nachwischen. Halten Sie den Schutz trocken und ölfrei.

Diese Gebrauchsanleitung gilt für folgende Modellnummer: 300201, 300202, 300203

Marke: Hoffenbach

Verpackungsabmessungen: 18,5 x 12,2 x 2,4 cm

Artikelgewicht: 70 g

Lieferumfang: 12x Eckenschutz

Viktor Bulchak

Einzelunternehmen

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Deutschland

E-Mail: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net