

MODE D'EMPLOI DU PROTECTEUR D'ANGLE

Veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.
Le non-respect des instructions peut compromettre la fonction de sécurité.

AVERTISSEMENT!

Le protège-coin n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.

Cet article est une aide pour protéger votre enfant et ne remplace pas la surveillance.

N'utilisez l'article que pour l'usage auquel il est destiné.

Si vous constatez des défauts, n'utilisez pas l'article.

Assurez-vous que le protège-coin est bien fixé en vérifiant régulièrement son ajustement.

Cet article peut offrir une protection aux enfants jusqu'à l'âge de 24 mois environ. Ne sous-estimez pas les capacités et les progrès de votre enfant.

N'utilisez pas le produit sur des objets dont les surfaces sont fragiles ou facilement amovibles.

Hoffenbach n'assume aucune responsabilité si la surface peut être endommagée et ne remplacera pas le produit en cas de dommage.

ASSEMBLAGE

Pour minimiser le risque de blessure, il est recommandé d'assembler aux bords supérieur et inférieur de la table.

Nettoyez le meuble de la saleté, de la poussière, etc., et appliquez le protège-coin à l'endroit désigné, en appuyant fermement pendant 60 secondes. Il est recommandé de laisser reposer le protège-coin pendant 24 heures.

RETRAIT DE LA PROTECTION D'ANGLE

Saisissez les deux extrémités de la protection d'angle et tirez lentement et régulièrement les deux extrémités vers le centre. S'il reste des résidus de colle sur les surfaces en bois, appliquez légèrement de l'huile végétale du bout du doigt en effectuant des mouvements circulaires pour dissoudre les résidus, puis nettoyez la zone avec une serviette en papier. Si des résidus subsistent, répétez l'opération. Sur d'autres surfaces telles que le verre ou le métal, vous pouvez également utiliser de l'alcool pour éliminer les résidus. Testez toutefois la surface au préalable pour vous assurer que l'alcool ne l'endommage pas. Nous recommandons de ne pas utiliser d'alcool sur les surfaces en bois.

SOIN

Essuyer la surface avec un chiffon humide. N'utilisez pas de savon, d'alcool ou d'autres produits de nettoyage. Essuyez à nouveau avec un chiffon sec. Gardez le protecteur sec et sans huile.

Ce manuel d'instruction s'applique au numéro de modèle suivant : 300201, 300202, 300203

Marque : Hoffenbach

Dimensions de l'emballage : 18,5 x 12,2 x 2,4 cm

Poids : 70 g

Contenu de la livraison : 12x Protège-coins

Viktor Bulchak

Entreprise individuelle

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Allemagne

Courrier électronique : v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net