

MANUALE D'ISTRUZIONI DEL PARASPIGOLI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un uso successivo.

La mancata osservanza delle istruzioni può compromettere la funzione di sicurezza.

AVVERTENZE!

Il paraspigoli non è un giocattolo. Tenetelo fuori dalla portata dei bambini.

Questo articolo è un ausilio per la protezione del bambino e non sostituisce la necessità di supervisione.

Utilizzare l'articolo solo per lo scopo previsto.

Se si riscontrano difetti, non utilizzare l'articolo.

Assicurarsi che il paraspigoli sia fissato saldamente, verificandone regolarmente l'installazione.

Questo articolo può offrire protezione ai bambini fino a un'età di circa 24 mesi. Non sottovalutate le capacità del vostro bambino e i suoi progressi nello sviluppo.

Non utilizzare il prodotto su oggetti con superfici deboli o facilmente rimovibili.

Hoffenbach non si assume alcuna responsabilità se la superficie potrebbe essere danneggiata e non sostituirà il prodotto in caso di danni.

MONTAGGIO

Per minimizzare il rischio di infortuni, si raccomanda di assemblare ai bordi superiore e inferiore del tavolo.

Pulire il mobile da sporco, polvere, ecc. e applicare il paraspigoli nel punto previsto, premendo con forza per 60 secondi. Si consiglia di lasciare riposare il paraspigoli per 24 ore.

RIMOZIONE DELLA PROTEZIONE ANGOLARE

Afferrare entrambe le estremità del paraspigoli e tirare lentamente e costantemente verso il centro. Se rimangono residui di adesivo sulle superfici in legno, applicare leggermente olio vegetale con la punta delle dita con movimenti circolari per sciogliere i residui, quindi pulire l'area con un panno di carta. Se rimangono residui, ripetere l'operazione. Su altre superfici, come vetro/metallo, si può usare anche l'alcol per rimuovere i residui. Tuttavia, è bene testare prima la superficie per assicurarsi che l'alcol non la danneggi. Si consiglia di non utilizzare l'alcol sulle superfici in legno.

CURA

Pulire la superficie con un panno umido. Non utilizzare sapone, alcol o altri detergenti. Pulire nuovamente con un panno asciutto. Mantenere il protettore asciutto e privo di olio.

Questo manuale di istruzioni si applica al seguente numero di modello: 300201, 300202, 300203

Marca: Hoffenbach

Dimensioni della confezione: 18,5 x 12,2 x 2,4 cm

Peso: 70 g

Contenuto della consegna: 12x Protezioni per angoli

Viktor Bulchak

Impresa individuale

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Germania

E-Mail: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net