

MODE D'EMPLOI DU PROTECTEUR DE BORD

Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Le non-respect des instructions peut nuire à la fonction de sécurité.

ATTENTION !

La protection des bords n'est pas un jouet - ne la laissez pas à la portée des enfants.

Cet article est une aide pour protéger votre enfant - il ne remplace pas le devoir de surveillance des adultes.

N'utilisez l'article que pour l'usage auquel il est destiné.

Si vous remarquez des défauts, n'utilisez pas l'article.

Vérifiez régulièrement qu'il est bien fixé.

Ce produit peut protéger les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois environ. Ne sous-estimez pas les capacités et les progrès de votre enfant.

N'utilisez pas le produit sur des objets dont la surface est fragile ou facilement amovible.

Hoffenbach décline toute responsabilité en cas d'endommagement de la surface et ne remplacera pas le produit en cas d'endommagement.

MONTAGE DU PROTECTEUR D'ANGLE

Pour minimiser le risque de blessure, il est recommandé de monter la protection d'angle sur le bord supérieur et inférieur de la table.

1. Essayez la surface avec un chiffon sec.
2. Vérifiez si la protection d'angle est adaptée à l'angle de votre table/étagère.
3. Appliquez les bandes adhésives 3M sur la protection d'angle.
4. Retirez le film supérieur de la bande adhésive.
5. Appuyez fermement tous les côtés de la protection d'angle sur la zone souhaitée de la table pendant 60 secondes.
6. Laisser reposer la protection d'angle pendant 24 heures. L'adhésif doit bien sécher pour obtenir la meilleure performance de collage possible.

MISE EN PLACE DE LA PROTECTION DES BORDS

1. Installez d'abord les protections d'angle sur tous les coins comme indiqué ci-dessus.
2. Mesurez la distance du bord entre deux protections d'angle et coupez un morceau approprié de la protection d'angle à l'aide d'un couteau à tapis ou de ciseaux.
3. Essayez la surface du bord avec un chiffon sec.
4. Coupez également le ruban adhésif 3M à la bonne taille : deux bandes par protège-arête. Collez ensuite une bande de ruban adhésif 3M à l'intérieur de chaque protection de bord.
5. Retirez la protection adhésive et redressez la protection des bords.
6. Appuyez fermement sur les deux côtés de la protection des bords sur toute la longueur pendant 60 secondes.

ENLEVER

Protège-coins : Saisir les deux extrémités de la protection d'angle et les tirer lentement et régulièrement vers le centre. *Protection des bords* : Saisissez une extrémité de la protection des bords et tirez-la lentement et régulièrement vers l'autre extrémité. S'il reste des résidus de colle sur le bois, utilisez un peu d'huile végétale et le bout de votre doigt dans un mouvement circulaire jusqu'à ce que les résidus de colle s'enlèvent. Utilisez ensuite une serviette en papier pour enlever tous les résidus. S'il reste des résidus, répétez l'opération. Sur d'autres surfaces telles que le verre ou le métal, vous pouvez également utiliser de l'alcool pour enlever les résidus. Toutefois, testez d'abord la surface pour vous assurer que l'alcool ne l'endommage pas. Il est déconseillé d'utiliser de l'alcool sur les surfaces en bois.

SOIN

Essayez la surface avec un chiffon humide. N'utilisez pas de savon, d'alcool ou d'autres produits de nettoyage. Essuyer à nouveau avec un chiffon sec. Garder la protection sèche et exempte d'huile.

Ce mode d'emploi s'applique aux numéros de modèles suivants : 300101, 300102, 300103

Marque : Hoffenbach

Dimensions de l'emballage : 35 x 29,6 x 3,1 cm

Poids de l'article : 400 g

Contenu de la livraison : 6,2 mètres de protection de bord, 8 protections d'angle

Viktor Bulchak

Entreprise individuelle

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Allemagne

Courrier électronique : v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net