

Instrucciones de uso de la protección de tomas de corriente

Lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación y el uso para garantizar el funcionamiento seguro del producto. Conserve estas instrucciones para futuras consultas. La inobservancia de las instrucciones puede perjudicar la función de seguridad.

Instrucciones de instalación

1. Desconecte el circuito.
2. Limpie la suciedad de la toma de corriente.
3. Retire la película protectora de la parte posterior del fusible de la toma de corriente
4. Presione firmemente el fusible de la toma de corriente durante al menos 60 segundos.
5. Espere 24 horas.
6. Antes de activar el circuito, compruebe el funcionamiento de la protección de la toma de corriente. Vuelva a activar el circuito después de comprobar el funcionamiento.

Utilización

1. Desbloquee el fusible introduciendo la clavija con las dos patillas en el enchufe y girándola según la dirección de la flecha del fusible.
 2. En cuanto se libere el bloqueo, la clavija podrá introducirse por completo en la toma.
- Atención Si se utiliza con regularidad, compruebe periódicamente el funcionamiento.

Desmontaje

1. Desconecte el circuito.
2. Caliente el fusible de la toma con un secador de pelo durante 60 segundos.
3. Retire con cuidado la protección de la toma utilizando un objeto romo no conductor. Tenga cuidado de no dañar la toma de corriente.

Instrucciones de seguridad

- Utilice el protector de toma de corriente únicamente para el fin previsto. Respete las instrucciones de seguridad.
- Este producto puede proteger a niños de hasta 24 meses. Tenga en cuenta las capacidades y los saltos evolutivos de su hijo. Si su hijo es capaz de accionar el dispositivo de seguridad de la toma de corriente de forma independiente, no debe seguir utilizándolo.
- El producto debe ser instalado por un profesional. En caso de duda, pida ayuda a los especialistas adecuados.
- Mantenga el fusible de la toma de corriente fuera del alcance de los niños. El artículo de seguridad no es un juguete.
- Compruebe con regularidad que las clavijas y los protectores de enchufe siguen correctamente colocados. Los enchufes sueltos suponen un riesgo de incendio.
- No utilice el fusible de la toma de corriente si observa algún defecto o decoloración.
- El artículo de seguridad sólo es apto para uso doméstico en interiores. Cada fusible de toma de corriente está previsto para un solo uso, ya que las tiras adhesivas ya no garantizan una sujeción firme una vez retiradas.
- Este dispositivo de seguridad sirve como ayuda para su hijo y no sustituye el deber de supervisión. No deje nunca a su hijo sin vigilancia cerca de aparatos o instalaciones eléctricas.
- Cada protector de enchufe sólo puede utilizarse una vez, ya que las tiras adhesivas no garantizan una sujeción firme una vez retiradas.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Alemania
E-Mail: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Número de modelo: 400300
Marca: Hoffenbach
Dimensiones del embalaje: 19,9 x 13,9 x 1 cm
Peso del artículo: 70 g
Volumen de suministro: 20x protectores de enchufe