

Mode d'emploi pour la protection des prises de courant

Veillez lire attentivement ces instructions avant l'installation et l'utilisation afin de garantir la sécurité du produit. Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure. Le non-respect des instructions peut compromettre la fonction de sécurité.

Instructions d'installation

1. Couper l'alimentation électrique.
2. Nettoyez la prise de courant de toute saleté.
3. Retirez le film protecteur au dos du fusible de la prise de courant
4. Enfoncez fermement le fusible de prise de courant dans la prise de courant pendant au moins 60 secondes.
5. Attendez 24 heures.
6. Avant d'activer le circuit, vérifiez le fonctionnement de la protection de la prise de courant. Remettez le circuit en marche après avoir vérifié le fonctionnement.

Utilisation

1. Déverrouillez le fusible en insérant la fiche avec les deux broches dans la prise et en la tournant dans le sens de la flèche sur le fusible.
 2. Dès que le verrou est relâché, la fiche peut être complètement insérée dans la prise.
- Attention ! En cas d'utilisation régulière, il convient de vérifier régulièrement le fonctionnement de l'appareil.

Démontage

1. Couper l'alimentation électrique.
2. Chauffer le fusible de la prise avec un sèche-cheveux pendant 60 secondes.
3. Retirez avec précaution la protection de la prise à l'aide d'un objet émoussé et non conducteur. Veillez à ne pas endommager la prise de courant.

Consignes de sécurité

- N'utilisez le protège-prise que pour l'usage auquel il est destiné. Respectez les consignes de sécurité.
- Ce produit peut protéger les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois environ. Tenez compte des capacités et du développement de votre enfant. Si votre enfant est capable d'utiliser le dispositif de sécurité pour prises de courant de manière autonome, il ne faut plus l'utiliser.
- Le produit doit être installé par un professionnel. En cas de doute, demandez l'aide de spécialistes compétents.
- Tenez le fusible de la prise de courant hors de portée des enfants. L'article de sécurité n'est pas un jouet.
- Vérifiez régulièrement que les fiches et les protections des prises sont toujours bien en place. Les fiches mal fixées présentent un risque d'incendie.
- N'utilisez pas le fusible de la prise de courant si vous remarquez des défauts ou des décolorations.
- L'article de sécurité ne convient qu'à un usage domestique à l'intérieur. Chaque fusible de prise de courant est destiné à un usage unique, car les bandes adhésives ne garantissent plus une bonne tenue une fois qu'elles ont été retirées.
- Ce dispositif de sécurité sert d'aide à votre enfant et ne remplace pas le devoir de surveillance. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance à proximité d'appareils ou d'installations électriques.
- Chaque protège-prise ne peut être utilisé qu'une seule fois, car les bandes adhésives ne garantissent plus une bonne tenue une fois qu'elles ont été retirées.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Allemagne
E-Mail: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Numéro de modèle : 400300
Marque : Hoffenbach
Dimensions de l'emballage : 19,9 x 13,9 x 1 cm
Poids de l'article : 70 g
Contenu de la livraison : 20x protecteurs de prise