

Istruzioni per l'uso della protezione della presa di corrente

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'installazione e dell'uso per garantire la funzione di sicurezza del prodotto. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri. La mancata osservanza delle istruzioni può compromettere la funzione di sicurezza.

Istruzioni per l'installazione

1. Spegnerne il circuito.
2. Pulire la presa dalla sporcizia.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dal retro del fusibile della presa.
4. Premere con forza il fusibile della presa nella presa per almeno 60 secondi.
5. Attendere 24 ore.
6. Prima di attivare il circuito, verificare il funzionamento della protezione della presa. Riaccendere il circuito dopo averne verificato il funzionamento.

Utilizzo

1. Sbloccare il fusibile inserendo la spina con entrambi i pin nella presa e ruotandola secondo la direzione della freccia sul fusibile.
 2. Non appena il blocco viene rilasciato, la spina può essere inserita completamente nella presa.
- Attenzione! In caso di utilizzo regolare, controllare regolarmente il funzionamento.

Smontaggio

1. Spegnerne il circuito.
2. Riscaldare il fusibile della presa con un asciugacapelli per 60 secondi.
3. Rimuovere con cautela la protezione della presa con un oggetto smussato e non conduttivo. Fare attenzione a non danneggiare la presa.

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare la protezione della presa di corrente solo per lo scopo previsto. Osservare le istruzioni di sicurezza.
- Questo prodotto può proteggere i bambini fino all'età di circa 24 mesi. Tenete conto delle capacità del bambino e dei suoi progressi nello sviluppo. Se il bambino è in grado di azionare autonomamente il dispositivo di sicurezza della presa, non deve più essere utilizzato.
- Il prodotto deve essere installato a regola d'arte. In caso di dubbio, rivolgersi a specialisti adeguati.
- Tenere il fusibile della presa di corrente fuori dalla portata dei bambini. L'articolo di sicurezza non è un giocattolo.
- Controllare regolarmente le spine e le protezioni delle prese per verificare che siano ancora inserite correttamente. Le spine allentate rappresentano un rischio di incendio.
- Non utilizzare il fusibile della presa se si notano difetti o scolorimenti.
- L'articolo di sicurezza è adatto solo per uso domestico interno. Ogni fusibile per presa di corrente è destinato a un solo utilizzo, poiché le strisce adesive non garantiscono più una presa sicura una volta rimosse.
- Questo dispositivo di sicurezza serve come ausilio per il bambino e non sostituisce il dovere di supervisione. Non lasciare mai il bambino incustodito in prossimità di apparecchi o impianti elettrici.
- Ogni protezione per prese può essere utilizzata una sola volta, poiché le strisce adesive non garantiscono più una presa sicura una volta rimosse.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Germania
Posta elettronica: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Numero di modello: 400300
Marchio: Hoffenbach
Dimensioni della confezione: 19,9 x 13,9 x 1 cm
Peso dell'articolo: 70 g
Contenuto della fornitura: 20x protezioni per prese di corrente