

Gebruiksaanwijzing voor wandcontactdoosbeveiliging

Lees deze instructies zorgvuldig voor installatie en gebruik om de veiligheidsfunctie van het product te garanderen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit de veiligheidsfunctie nadelig beïnvloeden.

Installatie-instructies

1. Schakel de voeding uit.
2. Verwijder vuil van het stopcontact.
3. Verwijder de beschermfolie van de achterkant van de zekering van de contactdoos.
4. Druk de zekering van de contactdoos gedurende minstens 60 seconden stevig in de contactdoos.
5. Wacht 24 uur.
6. Controleer de werking van de stopcontactbeveiliging voordat u het circuit inschakelt. Schakel het circuit weer in nadat u de werking gecontroleerd heeft.

Gebruik

1. Ontgrendel de zekering door de stekker met beide pennen in het stopcontact te steken en te draaien volgens de richting van de pijl op de zekering.
 2. Zodra de vergrendeling is losgelaten, kan de stekker volledig in het stopcontact worden gestoken.
- Let op! Controleer bij regelmatig gebruik regelmatig de werking.

Demontage

1. Schakel de voeding uit.
2. Verwarm de zekering van het stopcontact met een föhn gedurende 60 seconden.
3. Verwijder de stopcontactbeveiliging voorzichtig met een stomp, niet-geleidend voorwerp. Pas op dat u de contactdoos niet beschadigt.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de stopcontactbeveiliging alleen voor het beoogde doel. Neem de veiligheidsinstructies in acht.
- Dit product kan bescherming bieden aan kinderen tot de leeftijd van ongeveer 24 maanden. Houd rekening met de vaardigheden en ontwikkelingssprongen van je kind. Als je kind in staat is om de stopcontactbeveiliging zelfstandig te bedienen, mag het niet meer gebruikt worden.
- Het product moet professioneel geïnstalleerd worden. Als je twijfelt, vraag dan hulp aan de juiste specialisten.
- Houd de stopcontactbeveiliging buiten het bereik van kinderen. Het veiligheidsartikel is geen speelgoed.
- Controleer regelmatig of stekkers en stekkerbeschermers nog goed vastzitten. Loszittende stekkers vormen een brandgevaar.
- Gebruik de zekering van de wandcontactdoos niet als u gebreken of verkleuringen opmerkt.
- Het veiligheidsartikel is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Elke stopcontactzekering is bedoeld voor eenmalig gebruik, omdat de zelfklevende strips na verwijdering geen houvast meer bieden.
- Dit veiligheidsapparaat dient als hulpmiddel voor je kind en vervangt de plicht van toezicht niet. Laat je kind nooit zonder toezicht achter in de buurt van elektrische apparaten of installaties.
- Elke socket protector mag maar één keer worden gebruikt, omdat de zelfklevende strips niet meer garanderen dat ze stevig vastzitten als ze eenmaal zijn verwijderd.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Duitsland
E-Mail: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Modelnummer: 400300
Merk: Hoffenbach
Afmetingen verpakking: 19,9 x 13,9 x 1 cm
Gewicht artikel: 70 g
Leveringsomvang: 20x stopcontactbeschermers