

Instrukcja obsługi zabezpieczenia gniazda

Przed instalacją i użytkowaniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić bezpieczne działanie produktu. Instrukcję należy zachować na przyszłość. Nieprzestrzeganie instrukcji może negatywnie wpłynąć na działanie funkcji bezpieczeństwa.

Instrukcja instalacji

1. Wyłącz obwód.
2. Oczyszczyć gniazdo z wszelkich zanieczyszczeń.
3. Zdejmij folię ochronną z tylnej części bezpiecznika gniazodka.
4. Mocno wciśnij bezpiecznik gniazodka do gniazodka przez co najmniej 60 sekund.
5. Odczekać 24 godziny.
6. Przed włączeniem obwodu należy sprawdzić działanie zabezpieczenia gniazodka. Po sprawdzeniu działania należy ponownie włączyć obwód.

Użycie

1. Odblokować bezpiecznik, wkładając wtyczkę oboma bolcami do gniazda i obracając ją zgodnie z kierunkiem strzałki na bezpieczniku.
 2. Po zwolnieniu blokady wtyczkę można całkowicie włożyć do gniazda.
- Uwaga! W przypadku regularnego użytkowania należy regularnie sprawdzać działanie.

Demontaż

1. Wyłącz obwód.
2. Podgrzewać bezpiecznik gniazda suszarką do włosów przez 60 sekund.
3. Ostrożnie usuń zabezpieczenie gniazda za pomocą tępego, nieprzewodzącego przedmiotu. Uważaj, aby nie uszkodzić gniazodka.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Zabezpieczenia gniazodka należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Ten produkt może zapewnić ochronę dzieciom w wieku do około 24 miesięcy. Należy wziąć pod uwagę umiejętności dziecka i jego rozwój. Jeśli dziecko jest w stanie samodzielnie obsługiwać zabezpieczenie gniazodka, nie należy go używać.
- Produkt musi być zainstalowany profesjonalnie. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do odpowiednich specjalistów.
- Bezpiecznik gniazodka należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie zabezpieczające nie jest zabawką.
- Należy regularnie sprawdzać wtyczki i zabezpieczenia gniazd, aby upewnić się, że są prawidłowo osadzone. Luźne wtyczki stwarzają zagrożenie pożarowe.
- Nie używaj bezpiecznika gniazda, jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub przebarwienia.
- Artykuł zabezpieczający nadaje się wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń. Każdy bezpiecznik gniazda jest przeznaczony do jednorazowego użytku, ponieważ paski samoprzylepne po ich usunięciu nie gwarantują stabilnego mocowania.
- To urządzenie zabezpieczające służy jako pomoc dla dziecka i nie zastępuje obowiązku nadzoru. Nigdy nie należy pozostawiać dziecka bez nadzoru w pobliżu urządzeń lub instalacji elektrycznych.
- Każda osłona gniazda może być użyta tylko raz, ponieważ paski samoprzylepne nie gwarantują już mocnego trzymania po ich usunięciu.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Niemcy
E-Mail: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Numer modelu: 400300
Marka: Hoffenbach
Wymiary opakowania: 19,9 x 13,9 x 1 cm
Waga przedmiotu: 70 g
Zakres dostawy: 20x osłony gniazd