

Betriebsanleitung für den Steckdosenschutz

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, um die Sicherheitsfunktion des Produkts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheitsfunktion beeinträchtigen.

Installations- und Gebrauchsanweisung

1. Stecken Sie die Sicherung in die Steckdose. Steckdose ist gesichert!
2. Stecken Sie den Stecker in die größeren Öffnungen der Steckdosenabdeckung.
3. In Richtung der kleineren Öffnungen drehen und dann herausziehen.
4. Die Steckdose kann wieder benutzt werden.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Steckdosenschutz nur für den vorgesehenen Zweck. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt kann Kinder bis zu einem Alter von etwa 24 Monaten schützen. Berücksichtigen Sie die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes. Wenn Ihr Kind in der Lage ist, die Steckdosensicherung selbstständig zu bedienen, sollte sie nicht mehr verwendet werden.
- Das Produkt muss fachgerecht installiert werden. Holen Sie sich im Zweifelsfall Hilfe von entsprechenden Fachleuten.
- Bewahren Sie die Steckdosensicherung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Der Sicherungsartikel ist kein Spielzeug.
- Überprüfen Sie Stecker und Steckdosensicherungen regelmäßig auf ihren korrekten Sitz. Lose Stecker stellen eine Brandgefahr dar.
- Der Sicherheitsartikel ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen geeignet.
- Verwenden Sie die Steckdosensicherung nicht, wenn Sie Mängel oder Verfärbungen feststellen.
- Diese Sicherheitseinrichtung dient als Hilfsmittel für Ihr Kind und ersetzt nicht die Aufsichtspflicht. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von elektrischen Geräten oder Anlagen.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Deutschland
E-Mail: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Modellnummer: 400102, 400204
Marke: Hoffenbach
17,5 x 14,5 x 1,5 cm
Artikelgewicht: 70 g
Lieferumfang: 20x Steckdosenschutz