

Gebruiksaanwijzing voor de wandcontactdoosbeveiliging

Lees deze instructies zorgvuldig voor installatie en gebruik om de veiligheidsfunctie van het product te garanderen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Het niet naleven van de instructies kan de veiligheidsfunctie nadelig beïnvloeden.

Installatie- en bedieningsinstructies

1. Steek de zekering in het stopcontact. Het stopcontact is beveiligd!
2. Steek de stekker in de grotere openingen in het deksel van het stopcontact.
3. Draai hem in de richting van de kleinere openingen en trek hem er dan uit.
4. De wandcontactdoos kan weer gebruikt worden.

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de wandcontactdoosbeveiliging alleen waarvoor hij bedoeld is. Neem de veiligheidsinstructies in acht.
- Dit product kan kinderen beschermen tot de leeftijd van ongeveer 24 maanden. Houd rekening met de vaardigheden en ontwikkelingssprongen van je kind. Zodra je kind in staat is om de stopcontactbeveiliging zelfstandig te bedienen, mag het niet meer gebruikt worden.
- Het product moet correct geïnstalleerd worden. Als je twijfelt, vraag dan hulp aan specialisten.
- Houd de stopcontactzekering buiten het bereik van kinderen. De zekering is geen speelgoed.
- Controleer regelmatig of stekkers en zekeringen van stopcontacten goed vastzitten. Loszittende stekkers kunnen brand veroorzaken.
- Het veiligheidsartikel is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik het veiligheidsartikel voor stopcontacten niet als u defecten of verkleuringen opmerkt.
- Dit veiligheidsartikel dient als hulpmiddel voor uw kind en vervangt de plicht tot toezicht niet. Laat uw kind nooit zonder toezicht in de buurt van elektrische apparaten of toestellen.

Viktor Bulchak
Nachtweide 5B
38122 Braunschweig
Duitsland
E-Mail: v.bulchak@gmail.com
www.hoffenbach.net

Modelnummer: 400102, 400204
Merk: Hoffenbach
17,5 x 14,5 x 1,5 cm
Gewicht product: 70 g
Leveringsomvang: 20x contactdoosbeschermers